

# WT-50106 智慧開關模組


## 特點:

1. 藉由Zigbee無線通訊協定進行傳輸
2. 可依感應器或其它智能設備狀態，進行智能聯動開關
3. 即使人不在家也能透過手機遠端進行控制
4. 簡易DIY安裝
5. 可使用實體開關、手機兩種方式操作



## 1 下載渥屋智能 APP

1. 於App Store或Google Play商店搜尋"渥屋智能(WOOW Home)"
2. 打開 APP 依照指示註冊帳戶



創建新帳戶



使用「手機號碼」或「電子信箱」註冊



輸入驗證碼




設置密碼

## 2 安裝與接線說明


1. 請先關閉欲裝設區域的總電源，以避免觸電危險
2. 依標示將對應的接線配接至模組上
3. 檢查裝配施工無誤後再將總開關閉啟
4. 按壓開關確認負載(燈具)配接正確且動作正常

為了您使用環境的安全，請勿連接超過額定(10A/250V)的負載  
若對電線裝配狀態不熟悉(或不確定)，建議由專業水電人員進行安裝

1. 單切開關安裝方式



2. 雙切開關安裝方式



## 3 連接手機

1. 確定裝置已經正確連接電源
2. 重複打開、關閉燈具開關(間隔0.5秒)五次，直到裝置持續發出「逼」聲
3. 登錄「渥屋智能」APP後，請按右上角「+」開始新增裝置



選擇右上角  
添加設備



選擇開關  
單開關(Zigbee)



選擇對應網關



點選確認



等待配對完成

## 4 控制裝置

1. 於主畫面點選欲控制之裝置
2. 點擊下方按鈕達成開關、定時、計時器、設定



點選中央開關圖示  
或左下角按鈕控制裝置



設定定時開關功能



設定倒數計時



設定供電異常時  
設備反應

## 5 雙切設定說明

1. 於主畫面選擇與燈具連接之開關模組
2. 依照下方指示完成設定後，即可達成雙切控制




點選右上角「設定」圖示



點選「多控關聯」



點選畫面右側「+」



選擇另一個雙切開關



打開「開啟關聯」  
即可雙切控制燈具

## 6 產品規格及注意事項

1. 本產品需由經專業訓練的水電人員進行安裝
2. 請將本產品放置於孩童無法碰觸之地方
3. 請勿將本產品暴露於水中、潮濕、過熱的環境
4. 請將本產品靠近強訊號干擾源(如微波爐)，可能導致訊號受到干擾
5. 本產品受到水泥牆或金屬材質阻隔後，可能導致訊號受到干擾
6. 請勿嘗試拆解、修復、改裝裝置

